REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
101	ENCENDEDOR
103	ALTERNADOR
104	CONTACTOR DE ARRANQUE
105	BOCINA ELECTROMAGNÉTICA PRINCIPAL
107	BATERÍA
108	BOBINA ENCENDIDO
119	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
120	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO INYECCIÓN
133	MANDO ELEVALUNAS ELÉCTRICO PASAJERO
134	MANDO RETROVISOR ELÉCTRICO
140	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA CONDUCTOR
141	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA PASAJERO
145	COMBINADO LIMPIA LAVAPARABRISAS
146	CAPTADOR DE PICADO 1
147	CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
149	CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
150	CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
151	CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
152	CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA DERECHA
153	CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
155	CONTACTOR LUCES DE MARCHA ATRÁS
156	CONTACTOR FRENO DE MANO
160	CONTACTOR DE STOP
163	MOTOR DE ARRANQUE
164	DISPOSITIVO DE SISTEMA DE SOPLADO AIRE FRÍO
165	ILUMINADOR DE MALETERO
166	ILUMINADOR PLACA DE MATRÍCULA DERECHO
167	ILUMINADOR PLACA DE MATRÍCULA IZQUIERDO
171	EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
172	LUZ TRASERA DERECHA
173	LUZ TRASERA IZQUIERDA
176	LUZ DE NIEBLA DELANTERA DERECHA
177	LUZ DE NIEBLA DELANTERA IZQUIERDA
180	CONTACTOR CANTO DE PUERTA CONDUCTOR
184	LUZ DERECHA DE POSICIÓN
185	LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
188	GRUPO MOTOVENTILADOR REFRIGERACIÓN
189	ALTAVOZ TRASERO DERECHO
190	ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
193	INYECTOR 1
194	INYECTOR 2
195	INYECTOR 3
196	INYECTOR 4
200	LUNETA TÉRMICA
203	MOTOR ELEVALUNAS DEL CONDUCTOR
204	MOTOR ELEVALUNAS PASAJERO
205	MANOCONTACTO
207	CAPTADOR MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS
209	MONOMANDO
211	MOTOR LIMPIALUNETA
212	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
213	PLAFONIER DELANTERO
225	TOMA DE DIAGNÓSTICO

REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
226	FARO DERECHO
227	FARO IZQUIERDO
230	RELÉ LUCES TRASERAS DE NIEBLA
231	RELÉ LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
232	RELÉ ARRANQUE
234	RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
236	RELÉ BOMBA DE CARBURANTE
238	RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
239	RETROVISOR ELÉCTRICO CONDUCTOR
240	RETROVISOR ELÉCTRICO PASAJERO
242	SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
244	CAPTADOR TEMPERATURA AGUA INYECCIÓN
245	SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
247	CUADRO DE INSTRUMENTOS
255	INTERMITENTE DELANTERO DERECHO
256	INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO
257	CAJETÍN DE PRECALENTAMIENTO
261	RADIO
262	GRUPO MOTOVENTILADOR REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADOR DE AIRE
267	REPETIDOR DERECHO
268	REPETIDOR IZQUIERDO
272	CAPTADOR TEMPERATURA AIRE INYECCIÓN
281	RELÉ LUCES DE CRUCE
289	RELÉ LUCES DE POSICIÓN PARA LUCES DE DÍA
299	PLATINA DE SERVICIOS Y RELÉS
317	MANDO TECHO SOLAR
319	CUADRO DE MANDO ACONDICIONADOR DE AIRE
321	RESISTENCIA GRUPO MOTOVENTILADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
322	DIODO ACONDICION ADOR DE AIRE Y DIRECCIÓN ASISTIDA
325	MANDO SATÉLITE RADIO
331	MANDO REGULADOR DE VELOCIDAD
333	CONTACTOR CINTURÓN CONDUCTOR
365	ALTAVOZ TWEETER DERECHO
366	ALTAVOZ TWEETER DELANTERO IZQUIERDO
371	ABSORBEDOR VAPORES DE GASOLINA
414	SONDA DE AGUA EN GASÓLEO
418	VENTILADOR SONDA TEMPERATURA HABITÁCULO
419	CAJA DE CONTROL ACONDICIONADOR DE AIRE
420	ESTRANGULADOR MEZCLA
436	ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
438	CONTACTOR CAPOT MOTOR
449	RESISTENCIA RECALENTADOR DE GASÓLEO
450	RELÉ RECALENTADOR DE GASÓLEO
475	MOTOR RECICLAJE
486	CONTACTOR CINTURÓN PASAJERO
502	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE
537	MOTOR CORRECTOR FARO IZQUIERDO
538	MOTOR CORRECTOR FARO DERECHO
560	CONTACTOR APERTURA PORTÓN
584	RELÉ EMBRAGUE COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
597	CAJA DE FUSIBLES MOTOR Y RELÉ
615	MANDO ASIENTO CALEFACTANTE CONDUCTOR
616	MANDO ASIENTO CALEFACTANTE PASAJERO

REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
639	LUZ DE STOP SOBREELEVADA
645	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO HABITÁCULO
653	COMBINADO RELOJ/TEMPERATURA EXTERIOR/PANTALLA DE RADIO TELÉFONO
675	CONTACTOR PEDAL EMBRAGUE
677	BOMBA LAVAPARABRISAS BI-DIRECCIONAL DELANTERA Y TRASERA
679	CONDENSADOR ANTIPARASITADO RADIO
680	BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
681	BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
682	BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
683	BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4
689	MANDO REGULADOR DE VELOCIDAD Y AIRBAG
700	RELÉ VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR /PERCOLACIÓN
703	RELÉ ELEVALUNAS ELÉCTRICO
724	GRUPO ELECTROBOMBA EMBRAGUE PILOTADO
746	CAPTADOR CILINDRO
756	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO AIRBAG /PRETENSOR
757	PRETENSOR CONDUCTOR
758	PRETENSOR PASAJERO
762	RELÉ GRUPO ELECTROBOMBA CAJA DE VELOCIDADES
777	PLATINA DE FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN DE POTENCIA
833	SONDA Y BOMBA DE CARBURANTE
861	AIRBAG PASAJERO
886	AMPLIFICADOR DE ANTENA
887	SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
899	AIRBAG CONDUCTOR
921	POTENCIÓMETRO ACELERADOR
965	DIODO ANTI-RETORNO GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD LENTA/TERMOCONTACTO 1ER UMBRAL
979	RECALENTADOR MANGUITO RECICLAJE VAPOR DE ACEITE
995	CUENTAVUELTAS ELECTRÓNICO
1016	CAJA DE FUSIBLES HABITÁCULO
1023	MÓDULO POTENCIA GRUPO MOTOVENTILADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
1026	AIRBAG LATERAL CONDUCTOR
1027	AIRBAG LATERAL PASAJERO
1028	SATÉLITE LATERAL CONDUCTOR
1029	SATÉLITE LATERAL PASAJERO
1032	CAPTADOR PRESIÓN RAMPA DE CARBURANTE
1033	BATERÍA POSITIVO PROTEGIDO
1050	ELECTROVÁLVULA EMBRAGUE
1051	ELECTROVÁLVULA ACTIVACIÓN 1
1052	ELECTROVÁLVULA ACTIVACIÓN 2
1053	ELECTROVÁLVULA SELECCIÓN 1
1054	ELECTROVÁLVULA SELECCIÓN 2
1055	CAPTADOR POSICIÓN MARCHA METIDA
1056	CAPTADOR POSICIÓN SELECCIÓN
1057	CAPTADOR POSICIÓN EMBRAGUE
1058	CONTACTOR EN PALANCA DE VELOCIDADES
1059	CAPTADOR PRESIÓN CAJA DE VELOCIDADES ROBOTIZADA
1060	CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
1066	CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
1067	RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
1068	RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
1071	CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN TURBO
1076	CAJA MARIPOSA MOTORIZADA

REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
1081	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR REGULADOR VELOCIDAD
1094	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO ANTIBLOQUEO DE RUEDAS /CONTROL DE TRAYECTORIA
1101	AIRBAG LATERAL CONDUCTOR CABEZA
1102	AIRBAG LATERAL PASAJERO CABEZA
1103	AIRBAG LATERAL TÓRAX DELANTERO CONDUCTOR
1104	AIRBAG LATERAL TÓRAX DELANTERO PASAJERO
1105	ACTUADOR DE CAUDAL DE CARBURANTE
1113	CALEFACCIÓN ADICIONAL HABITÁCULO
1115	MOTOR DE DISTRIBUCIÓN PIE
1156	GRUPO MOTOVENTILADOR 1 HABITÁCULO
1202	CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
1218	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO EXTERIOR IZQUIERDO AYUDA AL APARCAMIENTO
1219	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO EXTERIOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1220	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO INTERIOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1221	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO INTERIOR IZQUIERDO AYUDA APARCAMIENTO
1222	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO AYUDA AL APARCAMIENTO
1223	CHIVATO AYUDA AL APARCAMIENTO
1322	CERRADURA PORTÓN
1390	INTERRUPTOR REOSTATO REGLAJE FARO
1391	INTERRUPTOR CONDENACIÓN PUERTAS / LUCES DE PRECAUCIÓN
1415	CAPTADOR LLUVIA / LUZ
1428	RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1 HABITÁCULO
1440	INTERRUPTOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1441	LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
1460	VÁLVULA ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES MOTORIZADA
1512	MANDO CONDUCTOR DOBLE ELEVALUNAS DELANTERO
1574	RELÉ LUCES DE CARRETERA
1576	CAPTADOR PRESENCIA PASAJERO
1578	MOTOR TECHO SOLAR
1579	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO TECHO SOLAR
1597	ALTAVOZ DELANTERO CONDUCTOR
1598	ALTAVOZ DELANTERO PASAJERO
1618	CASQUILLO TRANSPONDEDOR
1645	NAPA CALEFACTANTE COJÍN ASIENTO CONDUCTOR (ASIENTO)
1646	NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR (ASIENTO
1647	NAPA CALEFACTANTE COJÍN ASIENTO PASAJERO (ASIENTO)
1648	NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO (ASIENTO)
1649	RELÉ ALIMENTACIÓN ASIENTO CALEFACTANTE CONDUCTOR
1650	RELÉ ALIMENTACIÓN ASIENTO CALEFACTANTE PASAJERO
1710	DIODO BOMBA DE CARBURANTE
1733	CONTACTOR BLOQUEO PORTÓN
1912	PLETINA INYECTORES